

**SUPERIOR ELECTRONICS**  
**LARGO LANCIANI 24, 00162 ROMA**

## INSTRUCTION MANUAL

### PROGRAMMING OF YOUR NEW KIT

#### PRESS P1

- 1 time to program CH1 in monostable mode
- 2 times to program CH2 in monostable mode
- 3 times to program CH1 in bistable mode
- 4 times to program CH2 in bistable mode

Keep pressed the key of the remote control that you wish to copy until the LED blinks

## ERASING

### ERASING A SINGLE CODE

Press P2 for about two seconds (release the key); LED shall light up, press the key of the remote control to be deleted

### ERASING ALL CODES ENTERED

Press P2 until the LED turns on (about 8 seconds)

## MANUALE DI INSTRUZIONI

### PROGRAMMING OF YOUR NEW KIT

#### PREMERE P1

- 1 volta per programmare CH1 in modalità monostabile
- 2 volte per programmare CH2 in modalità monostabile
- 3 volte per programmare CH1 in modalità bistabile
- 4 volte per programmare CH2 in modalità bistabile

tenere premuto il tasto del telecomando che si vuol acquisire fino a che il LED inizi a lampeggiare

## CANCELLAZIONE

### PER CANCELLARE UN SINGOLO CODICE

premere il tasto P2 per circa 2 secondi (rilasciare il tasto). Il LED si accenderà.

Premere il tasto del telecomando che si vuol cancellare.

### PER CANCELLARE TUTTI I CODICI ACQUISITI

Premere P2 fino a che il LED si accenda (circa 8 secondi)

## INSTRUCTIONS

### PROGRAMMATION DU KIT

#### APPUYEZ SUR P1

- 1 fois pour programmer CH1 en mode monostable
- 2 fois pour programmer CH2 en mode monostable
- 3 fois pour programmer CH1 en mode bistable
- 4 fois pour programmer CH2 en mode bistable

Maintenez la touche de la télécommande que vous voulez acquérir enfoncée jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter

## EFFACEMENT

### POUR EFFACER UN SEUL CODE

appuyez sur la touche P2 pendant environ 2 secondes (relâchez la touche). Le voyant s'allumera. Appuyez sur la touche de la télécommande que vous voulez effacer.

### POUR EFFACER TOUS LES CODES ACQUIS

appuyez sur P2 jusqu'à ce que le voyant s'allume (environ 8 secondes)

## ANLEITUNG

### PROGRAMMIERUNG DES KITS

#### P1 DRÜCKEN

- 1 mal, um CH1 im monostabilen Modus zu programmieren
- 2 mal, um CH2 im monostabilen Modus zu programmieren
- 3 mal, um CH1 im bistabilen Modus zu programmieren
- 4 mal, um CH2 im bistabilen Modus zu programmieren

Und dabei die Taste der zu übernehmenden Fernbedienung solange gedrückt halten bis das LED zu blinken beginnt.

## LÖSCHEN

### ZUM LÖSCHEN EINES EINIGEN CODES

Zum Löschen eines einigen Codes: Taste P2 ca. 2 Sekunden gedrückt halten (dann loslassen).

Die LED schaltet sich ein. Die Taste der Fernbedienung drücken, die Sie löschen möchten.

### ZUM LÖSCHEN ALLER ÜBERNOMMENEN CODES

P2 solange drücken bis sich die LED einschaltet (ca. 8 Sekunden)



**SUPERIOR**  
Electronics

SUPERIOR ELECTRONICS  
LARGO LANCIANI 24, 00162 ROMA

## INSTRUCCIONES

### PROGRAMACIÓN KIT PULSAR P1

1 vez para programar CH1 en modo monoestable

2 veces para programar CH2 en modo monoestable

3 veces para programar CH1 en modo biestable

4 veces para programar CH2 en modo biestable

mantenga oprimida la tecla del mando a distancia que desea adquirir hasta que el LED comience a destellar

## BORRADO

### PARA ELIMINAR UN SOLO CODIGO

Pulsar la tecla P2 durante aprox. 2 segundos (soltar la tecla). El LED se encenderá, pulsar la tecla del mando a distancia que se quiera borrar.

### PARA BORRAR TODOS LOS CODIGOS ADQUIRIDOS

Pulsar P2 hasta que el LED se encienda (aprox. 8 segundos)

## INSTRUÇÕES

### PROGRAMAÇÃO KIT PREMIR P1

1 vez para programar CH1 em modalidade monoestável

2 vezes para programar CH2 em modalidade monoestável

3 vezes para programar CH1 em modalidade biestável

4 vezes para programar CH2 em modalidade biestável

manter premida a tecla do telecomando que se deseja adquirir até que o led inicie a piscar

## CANCELAMENTO

### PARA CANCELAR UM ÚNICO CÓDIGO

premir a tecla P2 por cerca de 2 segundos (soltar a tecla). O LED iluminase.

Premir a tecla do telecomando que se deseja cancelar.

### PARA CANCELAR TODOS OS CÓDIGOS ADQUIRIDOS

Premir P2 até que o LED acenda (cerca de 8 segundos)



**SUPERIOR**  
Electronics