

SCHEDA TECNICA: SIMPLY

SUPERIOR ELECTRONICS
LARGO LANCIANI, 24 - 00162 ROMA



SIMPLY

- CODICE** SUP041
- CODICE A BARRE** 8054242080414
- CATEGORIA** Telecomandi > Consumer
- PRODOTTO** Simply
- DESCRIZIONE** Telecomando semplificato ad infrarossi, con funzione di apprendimento, compatibile con qualsiasi telecomando originale. Richiede il telecomando originale funzionante per essere programmato. Semplice e rapido da programmare. Tasti ampi e design ergonomico per un utilizzo più confortevole. Specificamente suggerito per persone anziane e per coloro che non vogliono modifiche indesiderate alla configurazione del dispositivo. Ri-programmabile infinite volte. Mantiene la memoria quando vengono cambiate le pile. Servizio di assistenza via e-mail con risposta entro le 24-48 ore successive alla richiesta
- PREPARAZIONE** Tenere premuti i tasti "A" e "P+" per attivare la modalità di apprendimento. Posizionare il telecomando originale rivolto verso il telecomando "Simply". Premere il tasto che si desidera programmare sul telecomando "Simply". Tenere premuto il pulsante che si desidera memorizzare dal telecomando originale. Ripetere i passaggi per memorizzare qualsiasi altra funzione originale. Premere il tasto "A" per uscire dalla modalità di apprendimento. Nel caso occorresse programmare anche il banco di memoria "B", ripetere l'intera procedura sostituendo il tasto "B" al pulsante "A".
- ALIMENTAZIONE** 2x 1,5 V – AAA/LR03 (non incluse)
- COLLO** 40 pz.
- DIMENSIONI COLLO** (47,5 x 30,5 x 28,5) cm
- PESO COLLO** 5,0 kg
- CONTENUTO CONFEZIONE** Telecomando, istruzioni, garanzia



All mentioned product names, logos and brands are property of their respective owners

SCHEDA TECNICA: SIMPLY NUMERIC

SUPERIOR ELECTRONICS
LARGO LANCIANI, 24 - 00162 ROMA



SIMPLY NUMERIC

- CODICE** SUP040
- CODICE A BARRE** 8054242080407
- CATEGORIA** Telecomandi > Consumer
- PRODOTTO** Simply Numeric
- DESCRIZIONE** Telecomando semplificato ad infrarossi, con funzione di apprendimento, compatibile con qualsiasi telecomando originale. Richiede il telecomando originale funzionante per essere programmato. Semplice e rapido da programmare. Tasti ampi e design ergonomico per un utilizzo piú confortevole. Specificamente suggerito per persone anziane e per coloro che non vogliono modifiche indesiderate alla configurazione del dispositivo. Ri-programmabile infinite volte. Mantiene la memoria quando vengono cambiate le pile. Servizio di assistenza via e-mail con risposta entro le 24-48 ore successive alla richiesta
- PREPARAZIONE** Tenere premuti i tasti "A" e "P+" per attivare la modalit  di apprendimento. Posizionare il telecomando originale rivolto verso il telecomando "Simply". Premere il tasto che si desidera programmare sul telecomando "Simply". Tenere premuto il pulsante che si desidera memorizzare dal telecomando originale. Ripetere i passaggi per memorizzare qualsiasi altra funzione originale. Premere il tasto "A" per uscire dalla modalit  di apprendimento. Nel caso occorresse programmare anche il banco di memoria "B", ripetere l'intera procedura sostituendo il tasto "B" al pulsante "A".
- ALIMENTAZIONE** 2x 1,5 V – AAA/LR03 (non incluse)
- COLLO** 40 pz.
- DIMENSIONI COLLO** (47,5 x 30,5 x 28,5) cm
- PESO COLLO** 5,0 kg
- CONTENUTO CONFEZIONE** Telecomando, istruzioni, garanzia



All mentioned product names, logos and brands are property of their respective owners