

MonVeed

FIXO4

4 Channels | 4 Canali

MONAUT001

IT - AVVERTENZA DI SICUREZZA

- Conserva la documentazione per consultazione futura.
- Attenzione! Rischio di soffocamento. Il dispositivo contiene parti piccole. Non adatto a bambini al di sotto dei 5 anni.
- L'ingestione delle batterie può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Ustioni gravi possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Utilizzare sempre batterie nuove.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (segni + e -).
- Assicurarsi che il coperchio delle batterie sia chiuso per evitare che le batterie cadano e/o che i bambini vi accedano.
- L'installazione, la sostituzione e lo smaltimento delle batterie non devono essere eseguiti da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Seguire le istruzioni per lo smaltimento e la gestione appropriata delle batterie per evitare esplosioni o perdite di sostanze pericolose.
- La batteria non deve entrare in contatto con altri oggetti metallici, i quali potrebbero scaricare, incendiare o danneggiare la batteria ed il dispositivo.
- Non smontare e/o sostituire le parti principali del dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a condizioni estreme: fuoco, fonti di calore, luce solare diretta, temperature superiori a quelle normalmente confortevoli, umidità, liquidi o simili.
- Il dispositivo non è un giocattolo ed è pensato per l'utilizzo esclusivo con i dispositivi con esso compatibili. Qualsiasi altro impiego è assolutamente vietato.
- Non azionare il telecomando in luoghi sensibili alle emissioni radio (aeroporti, ospedali, ...).

ISTRUZIONI

Per eliminare i codici memorizzati:

1. Premere assieme i tasti A e B finché il LED lampeggia (occorrono 10 secondi circa);
2. rilasciare i 2 tasti e i codici saranno eliminati.

Duplicare un codice:

1. Avvicinare i 2 telecomandi quanto sia possibile e premere contemporaneamente i tasti A dei 2 telecomandi.
2. Il LED lampeggerà costantemente dopo pochi secondi (circa 3).
3. Rilasciare i 2 tasti, Il nuovo codice è stato memorizzato dal vostro telecomando MonVeed.
4. Ripetere la stessa operazione per copiare gli altri tasti.

Recupero codice:

Se il vostro codice si cancellasse, è possibile recuperarlo.

1. Premere assieme i tasti C e D finché il LED lampeggi (5 secondi circa).

INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

1. Rimuovi la vite posta sul retro del telecomando con un cacciavite, fai leva sullo spazio dedicato alla base e separa la parte posteriore da quella anteriore.
2. Individua l'alloggiamento della batteria 27A e sostituiscila, assicurandoti che i poli positivo (+) e negativo (-) siano correttamente allineati con i simboli indicati.
3. Sovrapponi la parte posteriore a quella anteriore, chiudi il telecomando esercitando una leggera pressione con le dita lungo il bordo e stringi nuovamente la vite.

ATTENZIONE: *le prestazioni e la durata della batteria dipendono anche dalla temperatura. Temperature troppo alte o troppo basse possono ridurre l'efficienza*

EN - SAFETY WARNINGS

- Keep this documentation for future reference.
- Warning! Choking hazard. The device contains small parts. Not suitable for children under 5 years of age.
- Swallowing batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek immediate medical attention.
- Always use new batteries.
- Insert batteries with the correct polarity (+ and - markings).
- Ensure the battery cover is closed to prevent batteries from falling out and/or children from accessing them.
- Installation, replacement, and disposal of batteries must not be performed by children without adult supervision.
- Follow instructions for proper battery disposal and handling to prevent explosions or leakage of hazardous substances.
- The battery must not come into contact with other metallic objects, which could discharge, ignite, or damage the battery and the device.
- Do not disassemble and/or replace the main parts of the device.
- Do not expose the device to extreme conditions: fire, heat sources, direct sunlight, temperatures above normal comfortable levels, humidity, liquids, or similar.
- The device is not a toy and is intended exclusively for use with compatible devices. Any other use is strictly prohibited.
- Do not operate the remote control in areas sensitive to radio frequency emissions (airports, hospitals, etc.).

INSTRUCTIONS

Clearing Stored Codes:

1. Press and hold buttons A and B simultaneously until the LED flashes (takes approximately 10 seconds).
2. Release both buttons; the codes are now cleared.

Duplicating a Code:

1. Place the two remote controls as close together as possible and press button A on both remotes simultaneously.
2. The LED will flash steadily after a few seconds (approx. 3 seconds).
3. Release both buttons; the new code is now stored on your MonVeed remote control.
4. Repeat the same process to copy the remaining buttons.

Code Recovery:

If your code is accidentally erased, it can be recovered.

1. Press and hold buttons C and D simultaneously until the LED flashes (approx. 5 seconds).

BATTERY INSTALLATION / REPLACEMENT

1. Rimuovi la vite posta sul retro del telecomando con un cacciavite, fai leva sullo spazio dedicato alla base e separa la parte posteriore da quella anteriore.
2. Individua l'alloggiamento della batteria 27A e sostituiscila, assicurandoti che i poli positivo (+) e negativo (-) siano correttamente allineati con i simboli indicati.
3. Sovrapponi la parte posteriore a quella anteriore, chiudi il telecomando esercitando una leggera pressione con le dita lungo il bordo e stringi nuovamente la vite.

ATTENTION: *Battery performance and lifespan also depend on temperature. Temperatures that are too high or too low can reduce battery efficiency.*

ES - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Conserve la documentación para futuras consultas.
- ¡Atención! Riesgo de asfixia. El dispositivo contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 5 años.
- La ingestión de las pilas puede causar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Se pueden producir quemaduras graves en un plazo de 2 horas tras la ingestión. Acuda inmediatamente a un médico.
- Utilice siempre pilas nuevas.
- Inserte las pilas con la polaridad correcta (marcas + y -).
- Asegúrese de que la tapa del compartimento de las pilas esté cerrada para evitar que caigan o que los niños accedan a ellas.
- La instalación, sustitución y eliminación de las pilas no deben ser realizadas por niños sin la supervisión de un adulto.
- Siga las instrucciones para la correcta eliminación y manipulación de las pilas con el fin de evitar explosiones o fugas de sustancias peligrosas.
- La pila no debe entrar en contacto con otros objetos metálicos, ya que podrían descargarla, incendiarla o dañar tanto la pila como el dispositivo.
- No desmonte ni sustituya las piezas principales del dispositivo.
- No exponga el dispositivo a condiciones extremas: fuego, fuentes de calor, luz solar directa, temperaturas superiores a las normalmente confortables, humedad, líquidos o similares.
- El dispositivo no es un juguete y está diseñado exclusivamente para su uso con dispositivos compatibles. Queda absolutamente prohibido cualquier otro uso.
- No utilice el mando a distancia en lugares sensibles a las emisiones de radio (aeropuertos, hospitales, etc.).

INSTRUCCIONES

Para eliminar los códigos memorizados:

1. Presione simultáneamente los botones A y B hasta que el LED parpadee (tarda unos 10 segundos).
2. Suelte los 2 botones y los códigos quedarán eliminados.

Duplicar un código:

1. Aproxime los 2 mandos a distancia lo máximo posible y presione al mismo tiempo el botón A de ambos mandos.
2. El LED parpadeará de forma continua tras unos pocos segundos (aprox. 3 segundos).
3. Suelte los 2 botones; el nuevo código ha sido memorizado en su mando a distancia MonVeed.
4. Repita la misma operación para copiar los demás botones.

Recuperación de código:

Si su código se borra, es posible recuperarlo.

1. Presione simultáneamente los botones C y D hasta que el LED parpadee (unos 5 segundos).

INSTALACIÓN / SUSTITUCIÓN DE LA PILA

1. Retire el tornillo situado en la parte posterior del mando a distancia con un destornillador, haga palanca en la ranura situada en la base y separe la cubierta posterior de la frontal.
2. Localice el compartimento de la pila 27A y sustitúyala, asegurándose de que los polos positivo (+) y negativo (-) estén correctamente alineados con los símbolos indicados.
3. Superponga la cubierta posterior sobre la frontal, cierre el mando a distancia ejerciendo una ligera presión con los dedos a lo largo del borde y vuelva a apretar el tornillo.

ATENCIÓN: *El rendimiento y la duración de la pila dependen también de la temperatura. Temperaturas demasiado altas o demasiado bajas pueden reducir su eficiencia.*

FR - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez cette documentation pour toute consultation future.
- Attention ! Risque d'étouffement. Le dispositif contient de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.
- L'ingestion des piles peut provoquer des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Utilisez toujours des piles neuves.
- Insérez les piles en respectant la polarité (+ et -).
- Assurez-vous que le couvercle du compartiment à piles est bien fermé afin d'éviter que les piles ne tombent et/ou que les enfants y aient accès.
- L'installation, le remplacement et l'élimination des piles ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- Suivez les instructions pour l'élimination et la manipulation appropriées des piles afin d'éviter tout risque d'explosion ou de fuite de substances dangereuses.
- La pile ne doit pas entrer en contact avec d'autres objets métalliques, ce qui pourrait la décharger, l'enflammer ou endommager la pile et le dispositif.
- Ne démontez pas et ne remplacez pas les composants principaux du dispositif.
- N'exposez pas le dispositif à des conditions extrêmes : feu, sources de chaleur, lumière directe du soleil, températures supérieures aux niveaux normalement confortables, humidité, liquides ou similaires.
- Le dispositif n'est pas un jouet et est conçu exclusivement pour être utilisé avec des appareils compatibles. Tout autre usage est strictement interdit.
- N'actionnez pas la télécommande dans des lieux sensibles aux émissions radio (aéroports, hôpitaux, etc.).

INSTRUCTIONS

Pour effacer les codes mémorisés :

1. Appuyez simultanément sur les touches A et B jusqu'à ce que le voyant LED clignote (environ 10 secondes).
2. Relâchez les 2 touches : les codes sont effacés.

Dupliquer un code :

1. Rapprochez les 2 télécommandes le plus possible et appuyez simultanément sur la touche A des deux télécommandes.
2. Le voyant LED clignotera de manière continue après quelques secondes (environ 3 secondes).
3. Relâchez les 2 touches : le nouveau code a été mémorisé par votre télécommande MonVeed.
4. Répétez la même opération pour copier les autres touches.

Récupération du code :

Si votre code venait à être effacé, il est possible de le récupérer.

1. Appuyez simultanément sur les touches C et D jusqu'à ce que le voyant LED clignote (environ 5 secondes).

INSTALLATION / REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Retirez la vis située à l'arrière de la télécommande à l'aide d'un tournevis, faites levier dans l'encoche dédiée à la base et séparez la partie arrière de la partie avant.
2. Repérez le logement de la pile 27A et remplacez-la, en vous assurant que les pôle positif (+) et négatif (-) sont correctement alignés avec les symboles indiqués.
3. Superposez la partie arrière sur la partie avant, fermez la télécommande en exerçant une légère pression avec les doigts le long du bord et resserrez la vis.

ATTENTION : Les performances et la durée de vie de la pile dépendent également de la température. Des températures trop élevées ou trop basses peuvent réduire son efficacité.

DE - SICHERHEITSHINWEISE

- Bewahren Sie diese Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.
- Achtung! Erstickungsgefahr. Das Gerät enthält Kleinteile. Nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet.
- Das Verschlucken von Batterien kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verwenden Sie immer neue Batterien.
- Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein (Kennzeichnungen + und -).
- Stellen Sie sicher, dass die Batterieabdeckung geschlossen ist, um zu verhindern, dass Batterien herausfallen und/oder Kinder Zugriff darauf haben.
- Das Einsetzen, der Austausch und die Entsorgung von Batterien dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung und Handhabung von Batterien, um Explosionen oder das Auslaufen gefährlicher Stoffe zu vermeiden.
- Die Batterie darf nicht mit anderen Metallgegenständen in Berührung kommen, da diese die Batterie entladen, entzünden oder das Gerät und die Batterie beschädigen könnten.
- Zerlegen und/oder ersetzen Sie keine Hauptteile des Geräts.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus: Feuer, Wärmequellen, direktes Sonnenlicht, Temperaturen über dem normalen Komfortbereich, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten oder Ähnlichem.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und ausschließlich für die Verwendung mit kompatiblen Geräten bestimmt. Jede andere Verwendung ist strengstens untersagt.
- Betreiben Sie die Fernbedienung nicht an Orten, die empfindlich auf Funkemissionen reagieren (Flughäfen, Krankenhäuser, ...).

ANLEITUNG

Gespeicherte Codes löschen:

1. Drücken Sie die Tasten A und B gleichzeitig, bis die LED blinkt (dauert ca. 10 Sekunden).
2. Lassen Sie die 2 Tasten los; die Codes sind nun gelöscht.

Code duplizieren:

1. Bringen Sie die 2 Fernbedienungen so nah wie möglich zusammen und drücken Sie gleichzeitig die Taste A auf beiden Fernbedienungen.
2. Die LED blinkt nach wenigen Sekunden (ca. 3 Sekunden) dauerhaft.
3. Lassen Sie die 2 Tasten los; der neue Code wurde von Ihrer MonVeed-Fernbedienung gespeichert.
4. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die anderen Tasten zu kopieren.

Code-Wiederherstellung: Sollte Ihr Code gelöscht werden, kann er wiederhergestellt werden.

1. Drücken Sie die Tasten C und D gleichzeitig, bis die LED blinkt (ca. 5 Sekunden).

EINSETZEN / AUSTAUSCH DER BATTERIE

1. Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem Schraubendreher, hebeln Sie an der dafür vorgesehenen Aussparung an der Unterseite und trennen Sie das Rückgehäuse vom Vordergehäuse.
2. Suchen Sie das Batteriefach für die 27A-Batterie und ersetzen Sie diese. Achten Sie dabei darauf, dass der Plus- (+) und Minuspol (-) korrekt an den angegebenen Symbolen ausgerichtet sind.
3. Setzen Sie das Rückgehäuse auf das Vordergehäuse, schließen Sie die Fernbedienung, indem Sie mit den Fingern leichten Druck entlang des Randes ausüben, und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

ACHTUNG: Die Leistung und Lebensdauer der Batterie hängen auch von der Temperatur ab. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen können die Effizienz verringern.

PT - AVISO DE SEGURANÇA

- Guarde esta documentação para consulta futura.
- Atenção! Risco de asfixia. O dispositivo contém peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 5 anos.
- A ingestão de pilhas pode causar queimaduras químicas, perfuração dos tecidos moles e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão. Consulte imediatamente um médico.
- Utilize sempre pilhas novas.
- Insira as pilhas com a polaridade correta (marcas + e -).
- Certifique-se de que a tampa do compartimento das pilhas está fechada para evitar que as pilhas caiam e/ou que as crianças lhes acedam.
- A instalação, substituição e eliminação das pilhas não devem ser realizadas por crianças sem a supervisão de um adulto.
- Siga as instruções para a eliminação e manuseamento adequados das pilhas para evitar explosões ou fugas de substâncias perigosas.
- A pilha não deve entrar em contacto com outros objetos metálicos, pois estes poderão descarregar, incendiar ou danificar a pilha e o dispositivo.
- Não desmonte e/ou substitua as peças principais do dispositivo.
- Não exponha o dispositivo a condições extremas: fogo, fontes de calor, luz solar direta, temperaturas superiores às normalmente confortáveis, humidade, líquidos ou similares.
- O dispositivo não é um brinquedo e destina-se exclusivamente à utilização com dispositivos compatíveis. Qualquer outro uso é estritamente proibido.
- Não utilize o comando em locais sensíveis a emissões de rádio (aeroportos, hospitais, ...).

INSTRUÇÕES

Para eliminar os códigos memorizados:

1. Pressione simultaneamente os botões A e B até que o LED pisque (demora cerca de 10 segundos).
2. Solte os 2 botões e os códigos serão eliminados.

Duplicar um código:

1. Aproxime os 2 comandos o máximo possível e pressione simultaneamente o botão A de ambos os comandos.
2. O LED piscará continuamente após alguns segundos (cerca de 3 segundos).
3. Solte os 2 botões; o novo código foi memorizado pelo seu comando MonVeed.
4. Repita a mesma operação para copiar os restantes botões.

Recuperação de código:

Se o seu código for apagado, é possível recuperá-lo.

1. Pressione simultaneamente os botões C e D até que o LED pisque (cerca de 5 segundos).

INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

1. Remova o parafuso localizado na parte traseira do comando com uma chave de fendas, faça alavanca no espaço dedicado na base e separe a parte traseira da parte dianteira.
2. Localize o compartimento da pilha 27A e substitua-a, garantindo que os polos positivo (+) e negativo (-) estão corretamente alinhados com os símbolos indicados.
3. Sobreponha a parte traseira à parte dianteira, feche o comando exercendo uma ligeira pressão com os dedos ao longo da extremidade e volte a apertar o parafuso.

ATENÇÃO: O desempenho e a duração da pilha também dependem da temperatura. Temperaturas demasiado altas ou demasiado baixas podem reduzir a sua eficiência.

ΕΛ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Φυλάξτε το παρόν έγγραφο για μελλοντική αναφορά.
- Προσοχή! Κίνδυνος πνιγμού. Η συσκευή περιέχει μικρά εξαρτήματα. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 5 ετών.
- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Σοβαρά εγκαύματα μπορούν να εμφανιστούν εντός 2 ωρών από την κατάποση. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (ενδείξεις + και -).
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας είναι κλειστό για να αποτρέψετε την πτώση των μπαταριών ή/και την πρόσβαση των παιδιών σε αυτές.
- Η τοποθέτηση, η αντικατάσταση και η απόρριψη των μπαταριών δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικου.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστή απόρριψη και διαχείριση των μπαταριών για την αποφυγή εκρήξεων ή διαρροής επικίνδυνων ουσιών.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία θα μπορούσαν να την αποφορτίσουν, να προκαλέσουν ανάφλεξη ή να καταστρέψουν την μπαταρία και τη συσκευή.
- Μην αποσυναρμολογείτε και/ή αντικαθιστάτε τα κύρια μέρη της συσκευής.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες συνθήκες: φωτιά, πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές κανονικά αισθητές, υγρασία, υγρά ή παρόμοια.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με συμβατές συσκευές. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά.
- Μη λειτουργείτε το τηλεχειριστήριο σε περιοχές ευαίσθητες στις ραδιοεκπομπές (αεροδρόμια, νοσοκομεία, ...).

ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαγραφή αποθηκευμένων κωδικών:

1. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά A και B μέχρι να αναβοσβήσει η λυχνία LED (απαιτούνται περίπου 10 δευτερόλεπτα).
2. Αφήστε τα 2 κουμπιά και οι κωδικοί θα διαγραφούν.

Αντιγραφή κωδικού:

1. Πλησιάστε τα 2 τηλεχειριστήρια όσο το δυνατόν πιο κοντά και πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί A και στα 2 τηλεχειριστήρια.
2. Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει σταθερά μετά από λίγα δευτερόλεπτα (περίπου 3).
3. Αφήστε τα 2 κουμπιά, ο νέος κωδικός έχει αποθηκευτεί στο τηλεχειριστήριό σας MonVeed.
4. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να αντιγράψετε τα υπόλοιπα κουμπιά.

Ανάκτηση κωδικού:

Εάν ο κωδικός σας διαγραφεί, είναι δυνατή η ανάκτησή του.

1. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά C και D μέχρι να αναβοσβήσει η λυχνία LED (περίπου 5 δευτερόλεπτα).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Αφαιρέστε τη βίδα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου με ένα κατσαβίδι, ανασηκώστε προσεκτικά από την ειδική υποδοχή στη βάση και χωρίστε το πίσω μέρος από το μπροστινό.
2. Εντοπίστε τη θήκη της μπαταρίας 27A και αντικαταστήστε την, διασφαλίζοντας ότι ο θετικός (+) και ο αρνητικός (-) πόλος είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι με τα υποδεικνυόμενα σύμβολα.
3. Τοποθετήστε το πίσω μέρος πάνω στο μπροστινό, κλείστε το τηλεχειριστήριο ασκώντας ελαφριά πίεση με τα δάχτυλά σας κατά μήκος του άκρου και σφίξτε ξανά τη βίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απόδοση και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτώνται επίσης από τη θερμοκρασία. Πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητά της.

EFFECTIVE RADIATED POWER

Frequency (MHz)	433.92	433.92
Antenna Polarity (H/V)	H	V
Reading (dBm)	-38.17	-32.07
Factor (dB)	29.65	29.78
Antenna Gain (dBi)	0	0
Measure (dBm)	-8.52	-2.29
Limits (dBm)	10	10
Result	Pass	Pass

Measure = Reading+Factor

(Antenna Factor+Cable Loss+Space Loss-Preamplifier factor)

+EUT Antenna Gain

FREQUENCY BANDS

Test Condition	Normal	Limit	Conclusion
Lower Band Edge	433.85	>433.84	PASS
Higher Band Edge	433.99	<434.00	

Occupied Bandwidth (MHz)

Test CH	Condition	Limit (MHz)	Result
	Normal		
Low	0.169	1.74	Pass



Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto, l'imballaggio e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'opportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

Il marchio riportato sulla batteria, sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.



Correct disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product, the packaging and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal. This product is RoHS compliant.



Correct disposal of batteries in this product

The symbol shown on the battery indicates that the batteries used for this product must not be disposed of with other waste at the end of their life cycle. Where depicted, the chemical symbols Hg, Cd, or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium, or lead in quantities exceeding the reference levels of Directive 2006/66/EC. If batteries are not disposed of properly, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and promote material reuse, separate batteries from other types of waste and use the free disposal system available in your residential area.

ALL LANGUAGES:



Superior Srl

Largo Lanciani, 24 – 00162 ROME Italy

Offices: Via Bolognola, 37 – 00138 ROME Italy

superior@superior-electronics.com

superior-electronics.com

Made in China

