

SCHEMA TECNICA: GRUNDIG SMART TV REPLACEMENT

SUPERIOR ELECTRONICS
LARGO LANCIANI, 24 - 00162 ROMA

SUPERIOR
ELECTRONICS

READY TO USE

Universal replacement remote control for all Grundig® TVs

No programming necessary

PRONTO ALL'USO
Telecomando di ricambio universale: sostituisce il vostro telecomando Grundig®. Non richiede programmazione.

PRÊTE À L'EMPLOI
Télécommande universelle de remplacement pour Grundig®. Sans programmation.

FUNCIONA DE INMEDIATO
Mando universal de recambio para todos los TV Grundig®. No requiere programación.

SUITABLE FOR ALL COMPATIBLE CON
GRUNDIG®
TVS AND SMART TVS

GRUNDIG SMART TV REPLACEMENT

- CODICE** SUP060
- CODICE A BARRE** 8054242080605
- CATEGORIA** Telecomandi > Consumer
- PRODOTTO** Grundig Smart TV Replacement
- DESCRIZIONE** Telecomando universale ad infrarossi compatibile con tutte le TV Grundig prodotte dal 2000 ad oggi. Pronto all'uso: non è necessaria alcuna programmazione. Include tutte le funzioni del tuo telecomando originale, dalle più comuni a quelle "smart". Servizio di assistenza via e-mail con risposta entro le 24-48 ore successive alla richiesta
- PREPARAZIONE** Pronto all'uso senza programmazione, basta inserire le batterie
- ALIMENTAZIONE** 2x 1,5 V - AAA/LR03 (non incluse)
- COLLO** 40 pz. divisi in 4 scatole interne (10 pz./scatola interna)
- DIMENSIONI COLLO** (40,0 x 35,0 x 32,5) cm
- PESO COLLO** 83 g
- CONTENUTO CONFEZIONE** Telecomando, istruzioni, garanzia



All mentioned product names, logos and brands are property of their respective owners