

FICHE DE DONNÉES: TÉLÉCOMMANDE REMPLACEMENT TÉLÉVISEURS PHILIPS

SUPERIOR SRL
LARGO LANCIANI 24, 00162 ROMA



CODE: SUP034

CODE BARRE: 8054242080346

TYPE: Télécommande universelle prête à l'emploi.

ARTICLE: Remplacement universelle RC for Philips à 57 touches

DESCRIPTION: Télécommande universelle pour tous téléviseurs Philips produits après 2000. Prête à l'emploi, aucune programmation nécessaire. Tous les modes, fonctions avancées et touches de votre télécommande originale sont inclus. Clavier sensible et large.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES: Prête à l'emploi, il suffit d'insérer les piles et sélectionner une des 4 mémoires

INSTALLATION: Prête à l'emploi, mettez uniquement les batteries en place et utilisez avec votre téléviseurs Philips

BATTERIES: 2x1,5V - AAA (non incluses)

CONTENUS DE L'EMBALLAGE BLISTER: Télécommande universelle combinée Philips, mode d'emploi et garantie de 2 ans.

EMBALLAGE: Carton 40PCS contenant 4 boîtes (4x10pcs boîtes dans chaque carton).

DIMENSIONS: 40 X 35 X 32,5 cm

POIDS: 7 Kg

